

¿CÓMO CARGARLO?



MÁX 5V 1A.*

1 Conéctalo durante **15 MINUTOS** como mínimo antes de utilizarlo por primera vez.

2 Enciende el dispositivo presionando el botón de inicio durante **2 SEGUNDOS**.

3 La **LUZ LED** en el frente se encenderá intermitentemente.

Para apagarlo, mantén presionado el botón nuevamente.

*Exceder este voltaje de carga puede ocasionar sobrecargas y cortos circuitos en el equipo, anulando la garantía. No dejar el equipo sin batería y mantenerlo apagado por largos periodos. Cargar el equipo siempre de manera completa por 2 horas como máximo.

 **MiniDatáfono**
de Redeban

- ✓ Recibe pagos con tarjetas
- ✓ Seguro y fácil
- ✓ Acepta pagos sin contacto
- ✓ Más clientes, más ventas
- ✓ Genera Código QR para recibir pagos
- ✓ Monitorea tus transacciones en línea

WWW.MINIDATAFONO.COM.CO

Otra solución **Redeban**.

Descarga nuestra app **MiniDatáfono Plus**

DISPONIBLE EN
 **Google Play**

DISPONIBLE EN
 **App Store**

DISPONIBLE EN
 **AppGallery**

LÍNEA NACIONAL: 018000 940014
BOGOTÁ: 332 3200 BARRANQUILLA: 369 6161
CALI: 660 852 MEDELLÍN: 355 6005

Redeban Multicolor S.A. Sistema de pago de bajo valor.

EL ALIADO PERFECTO PARA TU NEGOCIO



 **MiniDatáfono**
de Redeban

WWW.MINIDATAFONO.COM.CO

Empieza a disfrutar de sus beneficios



Pago de compras



Pago de servicios públicos



Recargas de celular

INICIO RÁPIDO para tu MiniDatáfono

- 1 Descarga la App MiniDatáfono desde la tienda de aplicaciones de tu celular.



- 2 Ingresa usuario y número de teléfono, según mail de bienvenida enviado al correo registrado.



- 3 Vincula tu dispositivo móvil con el lector vía Bluetooth. Asegúrate que el lector tenga mínimo el 50% de batería.



Transacción de compra



Ingresa en la App a la opción **compras**



Ingresa el valor de la **compra** y el **porcentaje de propina** solo si aplica

Verifica la información y acepta la **compra**

1


2



Ingresa el PIN en el MiniDatáfono para tarjeta débito



Inserta la tarjeta en el MiniDatáfono



3



Selecciona el tipo de cuenta y presiona **aceptar**



Tu transacción ha sido **aprobada**

4

5

Envío del vóucher no es obligatorio
En caso de que el cliente lo requiera la App le solicitará el correo de destino y firma en caso de que la transacción haya sido con tarjeta crédito



Lectura de tarjetas

Banda Magnética

Desliza la tarjeta por ... la ranura superior.



Chip

Inserta la tarjeta en la ranura lateral.

Sin Contacto

Acerca la tarjeta al lector.



INGRESO DE PIN

Si la tarjeta requiere un código PIN, entrega el dispositivo para que el cliente digite el código en el teclado numérico.

Luego presiona el botón **ACEPTAR**.

